



LUXFORM
LIGHTING

Pear or Globe Bulb with remote



[X] - Not included

[X] 1.5V Alkaline 3x AAA P8	[X] 1.2V NiMH 3x AAA P9	C1	C7	C9	L13
1 LIGHT 2 OPTIONS L19	F M2	IPX4 M6	Recycling symbol M18	Warranty symbol M19	CE

GB009428

© 2021 Luxform Global BV Transportstraat 1, 8263BW Kampen, The Netherlands

Opties met behulp van afstandsbediening

Verwijder de plastic strip.

ON: druk op deze knop en de lamp gaat branden.

OFF: druk op deze knop en de lamp wordt uitgeschakeld.

TIMER:

6H ON: druk op deze knop en de timer functie wordt ingeschakeld. Dit houdt in dat de lamp 6 uur zal branden. Daarna zal de lamp automatisch uitschakelen en na 18 uur weer gaan branden.

6H OFF: druk op deze knop en de timer functie is uitgeschakeld waardoor de lamp continu blijft branden.

MODE:

De afstandsbediening is voorzien van 4 verschillende functies:

1. Steady On: de lamp brandt stabiel.
2. Flaming: de lamp brandt met een vlammend effect.
3. Flashing: de lamp brandt met een knipperend effect.
4. Fade / Glow: de lamp brandt vervagend en opvolgend naar gloeiend.

DIM: werkt alleen bij functie 1, 2 en 3

 Dim functie: druk op deze knop om de lichtsterkte te dimmen.

 Helderheids functie: druk op deze knop om de lichtsterkte te verhogen.

Options using remote control

Remove the plastic strip.

ON: press this button and the lamp will light up.

OFF: press this button and the lamp is turned off.

TIMER:

6H ON: press this button and the timer function will be activated. This means that the lamp will last 6 hours to burn. Then the lamp will switch off automatically and come on again after 18 hours.

6H OFF: press this button and the timer function is switched off so that the lamp stays on continuously.

MODE:

The remote control has 4 different functions:

1. Steady On: the lamp lights steady.
2. Flaming: the lamp lights with a flaming effect.
3. Flashing: the lamp lights with a flashing effect.
4. Fade / Glow: the lamp lights fading and in succession to incandescent.

DIM: only works with functions 1, 2 and 3

 Dim function: press this button to dim the light intensity.

 Bright function: press this button to increase the light intensity.

Options utilisant la télécommande

Retirez la bande en plastique.

ON: appuyez sur ce bouton et la lampe s'allumera.

OFF: appuyez sur ce bouton et la lampe est éteinte.

MINUTEUR:

6H ON: appuyez sur ce bouton et la fonction minuterie sera activée. Cela signifie que la lampe durera 6 heures brûler. Ensuite, la lampe s'éteint automatiquement et se rallume après 18 heures.

6H OFF: appuyez sur cette touche et la fonction de minuterie est désactivée afin que la lampe reste allumée en continu.

MODE:

La télécommande a 4 fonctions différentes:

1. Steady On: la lampe s'allume en continu.
2. Flaming: la lampe brûle avec un effet flamboyant.
3. Flashing: la lampe s'allume avec un effet clignotant.
4. Fade / Glow: les lumières de la lampe s'éteignent et deviennent successivement incandescentes.

DIM: fonctionne uniquement avec les fonctions 1, 2 et 3

 Fonction Dim: appuyez sur ce bouton pour diminuer la luminosité.

 Fonction de luminosité: appuyez sur ce bouton pour augmenter la luminosité.

Optionen mit Fernbedienung

Entfernen Sie den Plastikstreifen.

EIN: Drücken Sie diese Taste und die Lampe leuchtet auf.

AUS: Drücken Sie diese Taste und die Lampe ist ausgeschaltet.

TIMER:

6H EIN: Drücken Sie diese Taste und die Timer-Funktion wird aktiviert. Dies bedeutet, dass die Lampe 6 Stunden hält brennen. Dann schaltet sich die Lampe automatisch aus und geht nach 18 Stunden wieder an.

6H AUS: Drücken Sie diese Taste und die Timer-Funktion wird ausgeschaltet, damit die Lampe kontinuierlich leuchtet.

MODE:

Die Fernbedienung hat 4 verschiedene Funktionen:

1. Steady On: Die Lampe leuchtet konstant.
2. Flaming: Die Lampe brennt mit einem Flaming-Effekt.
3. Flashing: Die Lampe leuchtet blinkend auf.
4. Fade / Glow: Die Lampenlichter verblassen und leuchten nacheinander.

DIM: funktioniert mit Funktionen 1, 2 und 3

 Dimmfunktion: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu dimmen.

 Helligkeitsfunktion: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

