




Energy saving: Lights shut off automatically after 6 hours.



8 FUNCTIONS: PRESS

- 1 COMBINATION
- 2 IN WAVES
- 3 SEQUENTIAL
- 4 SLOW GLOW
- 5 CHASING / FLASHING
- 6 SLOW FADE
- 7 TWINKLE / FLASHING
- 8 STEADY ON

DIM: only works with functions 1, 2 and 3

Dim function: press this button to dim the light intensity.
Bright function: press this button to increase the light intensity.

DIM: funktioniert mit Funktionen 1, 2 und 3

Dimmfunktion: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu dimmen.
Helligkeitsfunktion: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

DIM: fonctionne uniquement avec les fonctions 1, 2 et 3

Fonction Dim: appuyez sur ce bouton pour diminuer la luminosité.
Fonction de luminosité: appuyez sur ce bouton pour augmenter la luminosité.

DIM: werkt alleen bij functie 1, 2 en 3

Dim functie: druk op deze knop om de lichtsterkte te dimmen.
Helderheids functie: druk op deze knop om de lichtsterkte te verhogen.



Luxform Global BV Transportstraat 1 8263 BW Kampen The Netherlands



Battery Fairy light with remote

